

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
	Korvakappale väärin korvassa	Korjaa korvakappaleen ja kojeen asentoa
	Letku vahingoittunut	Vaihda uusi muoviletku
Viheltävä tai ujeltava ääni kojeen ollessa korvassa	Vaikkua korvakäytävässä	Tarkistuta ja puhdistuta korvakäytävä terveyskeskuksessa
	Korvakappale on väljä korvaan	Ota yhteyttä kuulokeskukseen korvakappaleen istuvuuden tarkistamiseksi ja mahdollisesti uusimiseksi
	Koje aiheuttaa sisäistä kiertoa	Ota yhteyttä kuulolaittehuoltoon
	Korvakappale väärin korvassa	Korjaa korvakappaleen asentoa
Korvakappale aiheuttaa kipua	Korvakappale liian suuri	Ota yhteyttä kuulokeskukseen korvakappaleen istuvuuden tarkistamiseksi ja mahdollisesti korvakappaleen uusimiseksi
	Väliletku liian lyhyt	Leikkaa uusi pidempi letku
	Korvakappale on rikki	Ota yhteyttä kuulokeskukseen korvakappaleen kunnan tarkistamiseksi ja mahdollisesti korvakappaleen uusimiseksi
	Kuulokoje on kiinni	Laita paristoluukku kiinni ja kytke virta päälle, jos on erillinen virtakytkin, lisää voimakkuutta
Koje on mykkä	Korvakappale tai letku on tukossa	Puhdista korvakappale ja letku. Pesun jälkeen puhalla vesi pois äänikanavasta
	Paristo on lopussa	Vaihda uusi paristo
	Koje on T-asennossa tai T-ohjelmassa	Säädä koje M-asentoon. Jos kojeessa ei ole erillistä M- T-kytkintä, koje menee aina M-asentoon, kun paristoluukku jää auki ja suljetaan
	Korvakäytäväkojeen vahasuoja tukossa	Vaihda uusi vahasuoja
	Paristo väärinpäin	Käännä paristo oikeinpäin
	Likainen tai hapettunut paristo	Vaihda uusi paristo
Särisevä, samea, heikko tai katkova ääni	Paristo loppumaisillaan	Vaihda uusi paristo
	Paristokotelo/paristolippa löystynyt	Ota yhteyttä kuulolaittehuoltoon kojeen korjaamista varten
Ääni epäselvä, epämiellyttävä, kaikuva, heikko, terävä	Koje vaatii säätämistä	Tilaa kuulo- ja tasapainokeskukseen kojeen säätöaika